



Drift o Skötsel Furhoffs rostfria produkter

Det rostfria stålet

För att det rostfria materialet ska behålla sin yta och sitt motstånd mot korrosion så behöver produkten hållas ren. I de flesta fall räcker det att spola med varmt vatten och tvål eller mildt rengöringsmedel följt av eftersköljning med rent vatten.

Missfärgning kan uppstå om den rostfria ytan smittas av t.ex. syror eller järnhaltiga material. Tänk därför på att torka eller spola bort ämnen som påverkar rostfritt stål, ex.vis ämnen innehållande syror, att inte placera järnprodukter med kontakt till den rostfria ytan samt att inte utföra slipning eller svetsning av stål och järnprodukter i närheten av det rostfria materialet.

Diskbänkar

Diskbänkens yta är ömtålig och kommer med tiden att repas. Använd därför aldrig hårda eller vassa föremål som kan orsaka kvarstående repor på bänkens yta.

Om bänkens undersida är försedd med en limmad träskiva så innebär det att heta föremål inte kan ställas direkt på bänken eftersom limmet då kan släppa och plåten lyfta från skivan. Använd någon form av mellanlägg.

Silkorg, sandfång, korgventil och vattenlås

En fylld silkorg, sandfång eller korgventil begränsar flödet kraftigt och ska därför tömmas och rengöras regelbundet. Tidsintervallet bestäms av hur produkten används.

Vid behov demonteras vattenlåset för rengöring.