

Drift og vedlikehold Furhoffs rustfrie produkter

Det rustfrie stålet

For at det rustfrie materialet skal beholde sin glans og sin motstand mot korrosjon så må produktet holdes rent. I de fleste tilfeller holder det å spyle med varmt vann og såpe eller med et mildt rengjøringsmiddel etterfulgt av skylning med rent vann.

Misfarging kan oppstå om den rustfrie flaten utsettes for f.eks. syrer eller jernholdige materialer. Tenk derfor på å tørke eller spyle bort stoffer som kan påvirke det rustfrie stålet. Det må ikke utføres sliping eller sveising av stål og jernprodukter i nærheten av det rustfrie materialet.

Oppvaskbenker

Oppvaskbenkens flater er ømfintlige og kommer med tiden til å bli ripete. Bruk derfor aldri harde eller skarpe gjenstander som kan forårsake riper på benkens flater.

Om benkens underside har en limt treplate så innebærer det at varme formål ikke kan settes direkte på benken ettersom limet kan slippe og den rustfrie platen reise seg fra tre platen.

Silkurv, Sandfang og kurvventil

En fylt silkurv, sandfang eller en kurvventil begrenser utløpets kapasitet kraftig og skal derfor tømmes og rengjøres regelmessig. Tidsintervallet bestemmes hvordan produktet brukes.